

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Kühlerseitenverkleidung MT10 2016-	6529626

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Kunststoff Distanz 10x20x5
- 2x Kunststoff Distanz 6x20x10

Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Demontieren Sie beide Lufteinlässe und demontieren Sie bitte beide vorderen Originalblinker
2. Demontieren Sie nun die Original-Kühlerblende (Originalschrauben werden weiterverwendet)
3. Setzen Sie in Fahrtrichtung rechts die Distanzen 10x20x5 zwischen Kühler und BODYSTYLE Kühlerseitenverkleidung und montieren Sie diese mittels der Originalschrauben.
4. Gehen Sie in Fahrtrichtung links gleich vor, verwenden Sie hier jedoch die 6x20x10 Distanzen.
5. Montieren Sie dann Ihre Zubehörblinker, schließen diese an und montieren Sie zuletzt wieder die Lufteinlässe.



Lufteinlass

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
--	---

Stand: 05.09.2017	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>
------------------------------	---