

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
Z650 (ER650H/K)

Bestellnummer:
6529688

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gummidistanz inkl. Metalleinsatz
4x M6x20 Schraube
4x Halter
4x Ø5 Kunststoff Unterlegscheibe
4x M5 Gummieinsätze
4x M5x15 Schraube
1x Schraube M6x25
1x Kunststoffdistanz

Montage des Bugspoilers:



1. Setzen Sie die 4 Gummieinsätze in das Mittelteil des Bugspoilers ein und verbinden Sie die 3 Teile des Bugspoilers mittels der 4 M5x15 Schrauben mit einander.
2. Platzieren Sie die Gummidistanzen in den Löchern des Bugspoilers mit dem „Kragen“ der Metalleinsätze nach außen.
3. Befestigen Sie die Halter am Motorrad wie auf den Bildern zu sehen ist. Der vordere linke Halter wird mittels der M6x25 Schraube befestigt, die Distanz kommt zwischen originalen Halter und Bodystyle Halter.
4. Montieren Sie den Bugspoiler mit den M6x20mm Schrauben am Motorrad.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:
27.04.17

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH